

Codes De Réinitialisation Des Téléviseurs

DREAMSAT SMART ANDROID TV DS32S11 & DS43S11

- ❖ CODE DE REINITIALISATION DU TELEVISEUR AVANT LA MISE A
JOUR : 1234
- ❖ CODE DE REINITIALISATION DU TELEVISEUR APRES LA MISE A
JOUR : 4711

رموز إعادة ضبط التلفزيون

تلفزيون دريم سات الذكي بنظام أندرويد DS32S11 و DS43S11

- ❖ رمز إعادة ضبط التلفزيون قبل التحديث: 1234
- ❖ رمز إعادة ضبط التلفزيون بعد التحديث: 4711